迷你型 ETH-Smart IE 以太网模块

用户手册

版本: V2.01 发布日期: 08/2020 大连德嘉工控设备有限公司

目录

1.	产品概述3
2.	参数设置4
3.	SMART LINE 触摸屏连接设置8
4.	Step7 连接设置11
5.	与 S7-300 时间同步15

1 产品概述

大连德嘉推出的产品:迷你型 ETH-Smart IE,是一款十兆百兆自适应的产品。它一端连接在西门子 S7-300 的 MPI 口上,另一端是以太网出口,可以直接连接到交换机或连接到 SMART LINE 触摸屏的以太网口。

- 将 S7-300 PLC 的 MPI/DP(主站 master)连接到大连德嘉迷你型 ETH-Smart IE 适配器,转化 成西门子 Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接 STEP7/TIA Portal 调试、西门子 SMART LINE 触摸屏。
- 单通道迷你型 ETH-Smart IE 适配器仅用于 PLC 与一台西门子 SMART LINE 触摸屏通讯, 如果想同时连接多个 SMART LINE 触摸屏,请使用另一款[大连德嘉多通道迷你型 ETH-MPI(Smart IE)以太网转换器。
- 安装方便,直接将迷你型以太网模块插头插在 MPI/DP 口上,全部使用以太网线,计算机
 和触摸屏都使用以太网线连接,编程调试也非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力
 达到最高等级,比 MPI 或 DP 总线要优越的多,是真正的工业级。
- 通讯速度快,百兆、十兆自适应。
- 对于 S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。

注意: SMART LINE 触摸屏的 IP 地址一定要设置为大于 200, 如 192.168.1.205

2 参数设置



4



迷你型 ETH-Smart IE 转换器的设置:

迷你型 ETH-Smart IE 的参数设置是通过 IE 浏览器来进行设置的,此时与该转换器相连的 PLC 要上电(注:该转换器是由 PLC 供电的),同时要将该转换器与计算机用网线连接好,星型 用两条直联线(RJ45 网线)由交换机连接到该转换器和计算机;将计算机 IP 地址设置为 (192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的 IE 浏览器中键入 192.168.1.222 就可进入该转换器的主菜单(如图所示):

(C) @ http://192.16 ρ - 2 C × @ menu ×	— ■ — ▼ ■ — ● → ◎ → ◎ → ◎ → ◎ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔
襘 desktop.ini ℓ 百度 ℓ 京东 ℓ 苏宁易购 ℓ 淘宝 ℓ 天猫	
主菜单	^
欢迎您使用ETH-smartIE触屏适配器	
(超小型)	
应用于MPI转网口连接西门子SMART LINE触摸屏	
参数设置 / 显示 MPI/DP通讯状态显示 诊断及调试 功能 产品使用说明书	E
大连德嘉工控设备有限公司	
www.dl-winbest.com && www.dl-winbest.cn	
Tel:0411-82810696 Fax:0411-82813210	
ID:005-20200809-002	
	€ 100% -

用鼠标点击[参数设置/显示]进入设置画面:

通讯接口(IP/MPI/DP)设置							
ETH_MPI通讯转换器IP: 192 168 001 010 (0255) ETH_MPI通讯转换器MAC: 00 65 5A 26 6C 3A (两位十六进制数)不用改变							
MPI 波特率: 自动检测 ✓ MPI-187.5K是常用设置 PLC_MPI站号: 002 (132/127)							
ETH_MPI站号:000 (032/127) 基本不用改变 最高MPI站号:31 ♥ 31是常用设置							
Smart IE触摸屏 I/Q/M 与S7-300的 I/Q/M完全对应 V区与DB块映射选择 SWITCH:1 ✔ (05)							

点击"MPI/DP通讯状态显示",显示通讯状态 OK 即可

 ← ● ● http://192.16	C × @ 通讯状态 × 〕 苏宁易购 ● 淘宝 ● 天猫	- □ ×) îî ☆ ŵ
	通讯状态OK	Î
	ETH_MPI站号:000 当前波特率:187.5K	
	MPI/DP 站号一揽表	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	
		B
	32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	返回主菜单	
		€ 100% -

3 SMART LINE 触摸屏连接设置

 对于西门子 SMART LINE 触摸屏,在 WinCC Flexible 中[连接]--> [接口]选"以太网"、PLC 设备[地址]填入该转换器的 IP 地址 [例如: 192.168.1.10],[循环操作]打对号"√";另外 SMART LINE 触屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内,例如: 192.168.1.200

	小型设备 在该类型项目中,控制器和 HMI 说 单击 HMI 设备,选择另一类型 若所选的 HMI 设备支持多种分 诸从列表中选择控制器的类型。	设备直接连接。在此,选择 HMI 设备、 1的 HMI 设备。 新菜,请从列表中选择设置。 - 	连接和控制器,使其与设备组结	\$HI符。
送择项目类型 HMI 设备和控制器 画面模板 画面浏览 系纹画面 库 项目信息 □	HMI 设备 Smart 1000 IE mm	连接 ETHERNET	<u>_</u>	E2 6133
	◀ 返回	取消	完成	下一步
	减 过提定 在维	计母		连接
È接_1 SIM4	xTIC \$7 200	0		
Smart 1000 IE		触摸屏的实际IP		Station
类型 ● IP ● I50 月前 一 150 月前 一 二 192. 一 月 二 192. 一 月 二 192. 一 月 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	HMI 设备 168,001,200 设备上组态地址 S70NLINE	转换器	地址 扩展 机架 系的IP地址	PLC 设备 192, 168, 001, 010 描述 の の が操作

西门子 SMART LINE 触摸屏的[E、I、Q、M、V]与 S7-300/1200 PLC 的[E、I、Q、M、DB]相 互对应,除 V 区与 DB 块要通过 SWITCH 的选择值来确定对应关系外,其余都是一一对应关系

SMART LINE 触摸屏对应 S7-300/1200 PLC

Q ⊠(0-32767) ---- Q ⊠(0-32767)

I ⊠(0-32767) ---- I ⊠(0-32767)

M ⊠(0-32767) ---- M ⊠(0-32767)

V区(0-32767) ---- DB1 块......

V 区与 DB 块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子 SMART LINE 触摸屏的 V 区与 S7-300/1200 PLC 的 DB 块的对应关系选择开关

该设置仅对西门子 SMART LINE 触摸屏有效 。

当 SWITCH=0 时: V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767

当 SWITCH=1 时:

V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度 99

V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99

V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99

.....

V32600--V32699 对应 DB326.DBX0--DB326.DBX99

.....

当 SWITCH=2 时:

V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度 999

V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999

V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999

V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999

.....

V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999

.....

当 SWITCH=3 时:

V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度 9999 V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999 V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999 V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767

当 SWITCH=4 时:混合长度

V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度 99

V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99

V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99

.....

V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99

.....

V9900---V9999 对应 DB99.DBX0--DB99.DBX99 V10000--V10999 对应 DB110.DBX0--DB110.DBX999 长度 999 V11000--V11999 对应 DB111.DBX0--DB111.DBX999 V12000--V12999 对应 DB112.DBX0--DB112.DBX999 V13000--V13999 对应 DB113.DBX0--DB113.DBX999 V19000--V19999 对应 DB119.DBX0--DB119.DBX999 V20000--V29999 对应 DB120.DBX0--DB120.DBX9999 长度 9999 V30000--V32767 对应 DB130.DBX0--DB130.DBX2767 长度 2767

当 SWITCH=5 时:常用设置,从 DB10 开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)

V0--V999 对应 DB10.DBX0--DB10.DBX999 长度 999
V1000--V1999 对应 DB11.DBX0--DB11.DBX999
V2000--V2999 对应 DB12.DBX0--DB12.DBX999
V3000--V3999 对应 DB13.DBX0--DB13.DBX999

V16000--V16999 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX999

.....

.....

4 STEP 7 连接设置

请按照下面链接下载所需驱动程序:

XP 系统驱动(STEP7): <u>点击下载</u>

Win7 32 位系统驱动(STEP7): 点击下载

Win7/10 64 位系统驱动(STEP7/TIA Portal): 点击下载

1. 下载完成后解压,运行 ETH_MPI.exe

ETH-MPI(smartIE) [STEP7/TIA driver] setup	Constant of the local division of the local	
仅针对windows系统在C.盘有效 WINBEST ×64 V20.9	install 安装	Uninstall 卸载
仅用于大连德嘉迷你型或高版 ETH-MPI(su 以及迷你型或高版单通道触屏适配器ETH-s	martIE) smartIE	

然后选[install 安装],完成后,你就能在西门子的 set the PG/PC interface 中找到 ETH-MPI 驱动 选项。

2. 打开 SIMATIC-->step7-->设置 PG-PC 接口

STONLINE (STEP 7)> ETH_MPI (STEP 7 的标准设置)	*
为使用的接口分配参数 (2): ETH_MPI	属性 (2)
PC internal. local. 1 PC/PPI cable. PPI. 1 PLCSIM. ISO. 1	复制 (I) 删除 (L)
(用户参数分配(已转换))	

3. 选择 ETH_MPI, 然后点击 Properties..(属性), 在该转换器的 IP 地 址中填入 192.168.1.10。

属性 - STEP7/TIA X64(ETH-MPI)
ETH-MPI(smartlE) 转换器的 IP 地址 /域名
192.168.1.10
EIH-MFI(smarte) 妇愛刻
近北:
超时: 305 _
PLC MPI 参数
波特率 :
最高站地址 :
确定 默认(D) 取消 在线测试
说明:(W20.9)Win7 64位 www.dl-winbest.cn 在IE浏览器中键入 http://192.168.1.222 可以查看ETH-MPI(smartIE) 的IP地址及相关的帮助文档 本驱动适用于大连德嘉以下产品: 迷你型或高版ETH-MPI(smartIE) 迷你型或高版ETH-smartIE

- 可通过[在线测试]按钮测试填入的 IP 地址是否与该转换器完全一至。如果不能与该转换器 正常通讯,需在 IE 浏览器中键入 http://192.168.1.222 来查该转换器的 IP 地址,然后修改
 "设置 PGPC 接口"中该转换器的 IP 地址。
- 5. 选择[确定]按钮保存设置,之后使用您就可以通过 Step 7 对西门子 S7-300 进行编程了。

由于本驱动是在 VC++2019 运行库基础上编写的,如果电脑没有 2019 运行库,导致驱动文件通过编程软件读不到,如有连接 STEP7 或博途上传/下载时提示: "在线:无法加载所选的通讯驱动程序,未找到文件", 请安装压缩包里的"微软常用运行库",再次尝试。

Win7/10 64 位系统编程软件 TIA Portal 设置

1. 首先安装相应驱动,打开 TIA Portal 软件,点击"项目名",选择"在线",将设备作为新站上传。

VA Siemens - C:\Users\Administrato	r\Documents\Automation\	test\test	
项目(P) 编辑(E) 视图(V) 插入() 登 🔁 🕞 保存项目 📑 🐰 🤖	在线(O <mark>) 选项(N) 工具(T) ダ 转至在线(N) ダ 扩展左线</mark>	窗口(W) Ctrl+K	帮助(H) 💋 转至在线 💋 转至
项目树 💷 🗸	₩ 转至离线(F)	Ctrl+M	
设备	盟 仿真(T)	,	
🔲 🔛 🛄 🖻	停止运行系统/仿真()		
 ▼ ■ test ■ 添加新设备 ▲ 设备和网络 	■ 下载到设备(L) 扩展的下载到设备(X) 下载并复位 PLC 程序 将用户程序下载到存储卡	Ctrl+L	
 ▶ □ PLC_1 [CPU 313C-2 DP] ▶ □ 未分组的设备 ▶ □ 公共数据 	 实际值的快照 将快照加载为实际值 将起始值加载为实际值 		
 ▶ 1 (回) 又 (日 1) 五 ▶ 1 (回) 语言和资源 	■ 从设备中上传(软件)(U))	1
▶ 🔚 在线访问	将设备作为新站上传(硬)	件和软件)…	
▶ 🤄 读卡器/USB 存储器)	$\sim \alpha$
	盐? 可访问的设备(B)	Ctrl+U	and the
	■ 启动 CPU(A) ■ 停止 CPU(P)	Ctrl+Shift+E Ctrl+Shift+Q	
	9. 在线和诊断(D)	Ctrl+D	
	in my see of	1	

2. 在 PG/PC 接口中选择 MPI 类型, 驱动选择 "ETH_MPI",点击"开始搜索",待搜索完成 上传即可。

将设备上传至 PG/PC	所选接口的可访问节点	PG/PC接口的; PG/PC;	类型: <mark>是MPI</mark> 接口: <mark>)</mark> ETH_M	IPI	×
丙烁 LED	设备 	设备类型 	接口类型	地址	MAC 地址
在线状态信息:				□ 仅显示措	开始搜索(5) 误消息 从设备上传 取消(C)

3. 下载程序时,在 PG/PC 接口中选择 MPI 类型,驱动选择 "ETH_MPI",点击"开始搜索", 待搜索完成下载即可。

扩展的下载到设备			-			>
	组念访问节点鹰 设备	于 PLC_1 旧备米刑	忎趰	米刑	++++++	구ळ
	PLC 1	CPU 313C-2 DP	2 X2	PROFIBUS	2	1 113
4		CPU 313C-2 DP	2 X1	MPI	2	
		PG/PC 接口的 PG/PC 接口/子网的 第一个	类型: 接口: · · · · · · · · · ·	MPI ↓ ETH_MPI ↓ 插槽 '2 ×1' 炎性	的方向	 • •<
	选择目标设备:				显示所有兼容的	设备 🔹
in hai	设备 一		接口 MPI	类型 :	地址 访问地址	目标设备
□ 闪烁 LED						
在线状态信息:					🗌 仅显示错误消	开始搜索(<u>S</u>)
						下载(L) 取消(C)

由于本驱动是在 VC++2019 运行库基础上编写的,如果电脑没有 2019 运行库,导致驱动文件通过编程软件读不到,如有连接 STEP7 或博途上传/下载时提示: "在线:无法加载所选的通讯驱动程序,未找到文件", 请安装压缩包里的"微软常用运行库",再次尝试。

5 与 S7-300 时间同步

在进行介绍之前,我先把我做好的程序样例上传到此处,你可以直接下载

S7-300 程序: <u>点击下载</u>(右键另存为)

触摸屏程序: 点击下载(右键另存为)

a. 在 STEP7 中,在 OB1 中调用 SFC1 来读取系统时间,如下图



b. 插入 SFC1 后会自动生成变量,按照图示填写 SFC 参数

TC 300(cp443 len)\CPU 313C-2 DP\\OI	B1]			6	×
选项(O) 窗口(W) 帮助(H)				- 5	×
☜ º₄ @ !≪≫! □ ▣ № +	-+/() @ L _ + -	?			
	内容: '环境\接口\TE	τΡ'			-
日金接口	- 名称		被扯	注释	-
⊡	1 OB1_EV_CLASS	Byte	0.0	Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event clas	'n
10 OB1_EV_CLASS	1 OB1_SCAN_1	Byte	1.0	1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)	
1 OB1_SCAN_1	1 OB1_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution	
OB1_PRIORITY	🕲 OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0	1 (Organization block 1, OB1)	
OB1_OB1_NUMBR	OB1_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system	
DB1 RESERVED 2	OB1_RESERVED_2	Byte	5.0	Reserved for system	
OB1 PREV CYCLE	1 OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0	Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)	
OB1_MIN_CYCLE	1 OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0	Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)	
1 OB1_MAX_CYCLE	13 OB1 MAX CYCLE	Int	10.0	Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)	
DB1_DATE_TIME	DB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0	Date and time OB1 started	
	E				-
MEANEX		202			
注释.					1
/1/++					
					-
SFC1					
Read					
System					
Clock					
"READ_					
CLK"					
EN ENO					
RET_VAL —M	WO				
	AND A DUPP				
	TTEE				
	Date and				
	time OB1				
	started				
#	OB1_DATE_				
CDT -T	IME				

C. 在 OB1 中新建程序段,加入以下程序,将时间数据传送到 DB1 中

	内容: '环境\接口\TEMP'				
⊡@-接口	名称	数据类型	地址		
TEMP OB1_EV_CLASS OB1_SCAN_1 OB1_SCAN_1 OB1_OB_NUMBR OB1_OB_NUMBR OB1_RESERVED_1 OB1_RESERVED_2 OB1_PREV_CYCLE OB1_MIN_CYCLE OB1_MAX_CYCLE OB1_DATE_TIME	DB1_EV_CLASS	Byte	0.0		
	🕲 OB1_SCAN_1	Byte	1.0		
	OB1_PRIORITY	Byte	2.0		
	🕲 OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0		
	OB1_RESERVED_1	Byte	4.0		
	1 OB1_RESERVED_2	Byte	5.0		
	🕲 OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0		
	🕲 OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0		
	🕲 OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0		
	🕲 OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		
	12				



D. 最后,还要激活 plc 的时钟,其步骤如下:在 online 方式下,PLC——Set Time of Day...

ath:	Accessibl	e Nodes\MPI =	2 (directly)		
- Inline'	Order No :	6857 315-	28813-0480		
/ill The .	Name:	CPU 315-2 PN/DP			
	i	Date:	T <u>i</u> me of Day:		
PG/PC time: 08		08/25/2012	06:27:28 PM		
Module time: 08		08/25/2012	06 27 33 PM		
🔽 Tak	e from PG/PC	:			
			More >>		
Appl	¥ I	Close	e Help		

E. 在触摸屏中定义读取时间的区域指针地址为 MW30

WinCC flexible SMART - S7-120	0.hmismart	100					-
项目(P)编辑(E)视图(V) 插入(I)	格式(E) 选项(⊆)) 窗口(W) 帮助	(H)				
💦 新建 🔸 📂 📕 🗠 + 😋 + 🕽	< X h 🛍 .	🕹 😼 🐜 .	↓. M	H 9 1		•	. @ ? ?
中文(中华人民共和国) 💌 🗸			-	-			
项目 💡 🗙	□起始画面	∫" 连接					
· 项目 · ···································		通讯驱动 SIMATIC S	程序 7 200	▲ <u>在</u> 线 ▼开	注释 ▼		
● ● ● 设置 ● ● ● 受设置 ● ● ● ■ 历史数据 ● ● ● ○ 万史数据 ● ● ● ○ 万系统用户管理 ● ● ● ○ 设备设置 ● ● ● □ 百误置	参数 田于所有连接 直接 三 <未定义>	斯 計 日本 回面号) de tul	-		长度 5	社发模式 循环连续
	■ 连接_1	日期/时间PLC	MW 30			6	循环连续
	■ <木定义>	坝目称识号				1	循地连续
由 崎 版本管理	用于每个连接	12					